

## Bedienungsanleitung für iPanda MPPT Laderegler Explorer Outdoor





Wichtige Sicherheitshinweise (Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Lesen Sie vor der Installation alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen im Handbuch sorgfältig durch.)

Dieses Handbuch enthält alle Sicherheits-, Installations- und Betriebsanweisungen für diese Solarladeregler-Serie (im Folgenden als "Regler" bezeichnet):

- Installieren Sie den Controller an einem gut belüfteten Ort. Die Gehäusetemperatur des Controllers kann während des Betriebs sehr hoch sein. Bitte berühren Sie die Metallhülle nicht direkt, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Es wird empfohlen, Sicherungen oder Leistungsschalter an die Eingangs-, Last- und Batterieklemmen anzuschließen, um die Gefahr eines Stromschlags während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass alle Kabelverbindungen sicher sind, um die Gefahr eines Hitzestaus durch die virtuelle Verbindung zu vermeiden.
- Wenn der Controller bei der ersten Verwendung nicht richtig angezeigt wird, schalten Sie die Sicherung oder den Leistungsschalter sofort aus und überprüfen Sie, ob die Verkabelung korrekt ist.
- Beim Verbinden der Solaranlage mit dem Wechselrichter, schließen Sie diesen anstelle des Lastanschlusses des Reglers direkt an die Batterie an.
- Trennen Sie die Batterie nicht, wenn der Controller aufgeladen wird. Andernfalls kann die DC-Last beschädigt werden.

Code	Beschreibung	Code	Beschreibung	Code	Beschreibung
001	Batterie-Überspannung	010	Erhöhte	100	Überspannungsschutz
			Batterietemperatur		auslösen
002	PV-Überspannung	020	Interne erhöhte	200	Befehlsmodus
			Temperatur		
004	Überladung	040	PV-Unterspannung	400	Batteriesystem nicht
					erkannt
008	Überentladung	080	Batterie Unterspannung		

#### Beschreibung der Betriebsfehlercodes

Tabelle 1

#### Systemspannung und Batterietypen

 Die Steuerung erkennt die Systemspannung anhand der Batteriespannung beim Start. Die Steuerung erkennt die Systemspannung nach dem Ausschalten erneut und startet neu. Vergewissern Sie sich, dass die im Controller angezeigte Systemspannung mit der tatsächlichen Spannung übereinstimmt. Andernfalls muss die Akkuspannung erneut überprüft werden.

<u>Hinweis</u>: Die genaue Systemidentifikationsspannung für das Batteriesystem finden Sie in Tabelle 9.

 Der Controller hat drei Arten von herkömmlichen Batterieladeparametern eingestellt (Tabelle 2). Um andere Batterietypen aufzuladen, wählen Sie bitte "USE" und richten Sie diese über die PC-Software oder APP ein. Der Controller kann NUR 12 V / 24 V / 36 V / 48 V identifizieren.



Batterietyp	Constant voltage = C*N (V)	Floating voltage = F*N (V)	<ol> <li>C = Konstanter Ladeparameter (9 ≤ F <c ≤<br="">15)</c></li> </ol>				
Flooded(FLD)	14.6 * N	13.8 * N	2. F = Erhaltungsladeparameter (9 $\leq$ F $<$ C $\leq$ 15)				
Sealed(SEL)	14.4 * N	13.8 * N	<ul> <li>3. N = Seriennummer der Batterie (1 ≤ N</li> <li>4) [z. N = 2, Batteriesystem ist 24V]</li> <li>4. Beieniel: Worn des Betteriesustern 45</li> </ul>				
Gel(GEL)	14.2 * N	13.8 * N	4. Beispiel: Wenn das Batteriesystem 48 V beträgt, ist N = 4. Wenn die Sättigungsspappung des Batteriepacks 58 4				
User (USE)	C * N	F * N	V beträgt, ist C = $58,4 / N = 14,6 V$ .				

Tabelle 2

#### Anzeigen-Anweisung

Die Systemsteuerung verfügt über eine Balkenanzeige. Der Benutzer kann den aktuellen Arbeitsstatus des Controllers anhand der Farbe und der Blitzregel des Lichts beurteilen. (Gelb - PV-Eingang, Rot - Fehler, Blau - Laden, Grün - DC-Last)

Anzeige-Licht	Laderegler Status
Gelb-blinkend	PV-Eingang unter Spannung, DC-Last geschlossen
Rot-blinkend	Fehlermodus, DC-Last geschlossen
Intervall zwischen Gelb und Grün blinkend	PV-Eingang Unterspannung, DC-Last einschalten
Intervall zwischen Rot und Grün blinkend	Fehlermodus, DC-Last einschalten
Blau-blinkend	Lademodus, DC-Last geschlossen
Intervall zwischen Blau und Grün blinkend	Lademodus, DC-Last einschalten

Tabelle 3

# Arbeitsstatusanzeige Anzeige Berührungsknopt

#### Eigenschaften

Abbildung 1



#### Zubehör

Produkt	Beschreibung	Menge
Hauptprodukt	MPPT Laderegler	1 Stk.
	Montage der Rückwand	1 Stk.
	Netzkabel wasserdichter Stecker	1 Stk.
	Wasserdichter RJ45-Anschlussstecker	2 Stk.
Installationszubehör	Temperaturfühlerkabel	1 Stk.
	M5 Schrauben (zur Montage der Rückwand)	2 Stk.
	M4 Schraube (für Controller)	4 Stk.
	Plastische Expansionspartikel	2 Stk.
Draduktinformationan	Benutzerhandbuch	1 Stk.
Produktimormationen	Produktgarantiekarte	1 Stk.
Ontional	RS485-USB-Kabel	1 Stk.
Орнона	Externes WIFI-Kommunikationsmodul	1 Stk.

Tabelle 4

#### Installationsanleitung











#### Anmerkung:

- Die obigen Schritte zur Montage der Rückwand eignen sich für die allgemeine Wandmontage. Bei Installation an einer Holzwand können Sie diese mit selbstschneidenden Schrauben direkt befestigen. Auf die Metallwand klopfen und mit Schrauben befestigen.
- 2. Achten Sie auf die Einbaulage des Ladereglers und lassen Sie für eine gute Belüftung und Wärmeableitung 20 cm Abstand.
- 3. Die Umgebungstemperatur der Einbaulage muss zwischen -20 ° C und + 50 ° C liegen, da der Laderegler sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.

#### Reihenschaltung (String) von PV-Modulen

Voc * N = PVinput < DC150V												
System-	Voc	<23V	Voc	<31V	Voc•	<34V	Voc•	<38V	Voc	<46V	Voc•	<62V
spannung	Max.	Best										
12V	6	2	4	1	4	1	3	1	3	1	2	1
24V	6	3	4	2	4	2	3	2	3	2	2	1
36V	6	4	4	3	4	3	3	3	3	2	2	1
48V	6	5	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2

In Tabelle 5 ist die Anzahl (N) der in Reihe geschalteten PV-Module nur als Referenz angegeben.

Tabelle 5



#### DC-Lastausgangsspannung und max. Entladestrom

Der Laderegler verfügt über eine DC LOAD-Ausgangsfunktion und der Ausgangsspannungsbereich entspricht dem der Batterie. Wenn die Batteriespannung beispielsweise 48,6 V beträgt, beträgt die sofortige DC-Ausgangsspannung ebenfalls 48,6 V. Die Stromversorgung im Nenn-DC-Laststrom kann fortgesetzt werden. Wenn der Laststrom größer als der Nennwert und kleiner als 120% des Nennwerts ist, wird die DC-Last nach ca. 5 Minuten abgeschaltet. Wenn der DC-Laststrom größer als 120% des Nennwerts ist, wird die DC-Last sofort abgeschaltet.

#### Anleitung für Netzkabel Verbindungsstecker

Ein 5-Draht-Anschluss überträgt die Leistung des MPPT-Controllers zwischen Solarmodulen, Batteriebank und Gleichstromverbrauchern. Schneiden Sie den Stecker, nachdem Sie die Kabel an den 5-poligen Stecker angeschlossen haben. Mit der Steuerung ist die gesamte Verkabelung abgeschlossen.



Abbildung 2



Die Abbildung 2 zeigt die demontierbaren Teile des 5-poligen Steckers.

Die **Abbildung 3** ist das entsprechende Kennzeichnungssymbol des Kupferkerns. Befolgen Sie die nachstehende **Tabelle 6**, um die Kabelreihenfolge bei der Verkabelung zu ermitteln, und ziehen Sie die Schrauben an, um die Kabel zu befestigen.

Bitte beachten Sie die Anschlussmethode der positiven und negativen Klemmen der DC-Last. Der positive Pol der DC-Last wird mit dem positiven Pol der Batterie verbunden. Details sehen Sie in **Abbildung 4**.

Terminal Sequenz- Symbol	Stromleitung
L1	PV+
L2	PV-
L3	BAT+
N	BAT-
PE	LOAD

Tabelle 6





#### Beschreibung des Kommunikationsanschlusses

Der Kommunikationsanschluss des Ladereglers ist mit dem RS485-USB-Kommunikationskabel für die Echtzeitüberwachung durch PC-Software und das Wi-Fi-Modul für die Remote-Cloud-Überwachung durch APP kompatibel.

Der Kommunikationsanschluss ist eine standardmäßige 8-polige RJ45-Schnittstelle und die Pins sind wie folgt definiert (**Tabelle 7**):

PIN	Funktion			
1	RS485-A			
2	RS485-B			
3	Trockener Kontakt			
4	Trockener Kontakt			
5	GND			
6	GND			
7	+5V			
8	+5V			
Tabelle 7				



Abbildung 5

Hinweis: Die Pin-Definition gilt NUR für iPanda-verwandte Produkte.

Wenn der Lastausgang aufgrund des Auslöseschutzmechanismus ausgeschaltet ist, ist die Trockenkontakt-Ausgangsschnittstelle eingeschaltet (niederohmig). Andernfalls ist es ausgeschaltet (hohe Impedanz).

Der Laderegler verfügt über zwei RS485-Kommunikationsanschlüsse. Es kann für die Parallelschaltung verwendet werden.

Wenn Sie mehrere Laderegler zentral überwachen müssen, stellen Sie die Geräteadressenreihenfolge (1 ~ 254) der Laderegler entsprechend ein.

Beispiel: Stellen Sie bei 5 Controllern, die parallel geschaltet sind und zentral überwachen, die Adressreihenfolge der Laderegler auf 1, 2, 3, 4, 5 ein.

Wenn Sie mehrere Laderegler in der Master-Slave-Kommunikation überwachen möchten, stellen Sie die Host-Geräteadresse auf 255 ein.

Zum Beispiel müssen 5 Controller in Parallelschaltung nur die Adressreihenfolge des MASTER-Controllers auf 255 einstellen.



#### Bedienung

Beschreibung des LCD-Anzeigebereichs



#### Tastenbedienung: (vier Tasten: PV / Auswahl, BAT / Hinauf, DC / Hinunter, S)

	PV /	Berühren, für Informationen zu PV-Spannung / PV-Strom / PV-						
	auswählen	Leistung						
Ausgangs-	BAT /	Berühren, für Informationen zu BAT-Spannung / Ladestrom /						
zustand	hinauf	Ladeleistung						
(Zustand 1)	DC /	Berühren, für Informationen zu Lastspannung / Laststrom /						
	hinunter	Lastleistung						
	S	Berühren, um zum nächsten Zustand zu springen (Zustand 2)						
	PV /	Berühren, für Informationen zur täglichen / monatlichen						
	auswählen	Stromerzeugung						
	BAT /	Berühren, für Informationen zur Systemspannung / zum						
Zustand 2	hinauf	prozentualen Batteriestand						
	DC /	Berühren, für Informationen zum täglichen / monatlichen						
	hinunter	Stromverbrauch						
	S	Berühren, um zum nächsten Zustand zu springen (Zustand 3)						
	PV /	Berühren, um den Batterietyp / die Temperaturanzeigeeinheit /						
	auswählen	die Geräteadresse einzustellen						
	BAT /	Berühren, um Reihenfolge auszuwählen oder den blinkenden						
Zustand 3	hinauf	Parameter zu erhöhen						
	DC /	Berühren, um in umgekehrter Reihenfolge zu wählen oder den						
	hinunter	blinkenden Parameter zu verringern						
	S	Berühren, um zum nächsten Zustand zu springen (Zustand 4)						
	PV /	Paröhran um zum Ausgangszustand zu springen (Zustand 1)						
	auswählen	Beruhren, um zum Ausgangszüstand zu springen (zustand 1)						
Zustand 4	BAT /	Porühren um Ladungsausgabomodus in Beihenfolge auszuwählen						
	hinauf	Beruffen, um Laudigsausgaberhouus in Rememoige auszuwamen						
	DC /	Berühren, um Ladungsausgabemodus in umgekehrter Reihenfolge						
	hinunter	auszuwählen						
	S	Berühren, um zum Ausgangszustand zu springen (Zustand 1)						

Tabelle 7

<u>Hinweis</u>: Um Ausfälle und Schäden zu vermeiden, setzen Sie die Parameter zurück, wenn der Laderegler den Ladevorgang beendet.



#### Häufige Fehler und Fehlerbehebung

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Der Controller kann nicht gestartet werden. Bildschirm kann nicht eingeschaltet werden.	Batterie Plus und Minus verpolt angeschlossen	Überprüfen Sie die Verdrahtungsreihenfolge des Netzsteckers und schließen Sie ihn in der richtigen Reihenfolge wieder an.
Regler lädt nicht, PV-Spannung nicht erkennbar	PV-Eingang positiv und negativ verpolt	Überprüfen Sie die Verdrahtungsreihenfolge des Netzsteckers und schließen Sie ihn in der richtigen Reihenfolge wieder an
	Die Anzahl der Solarmodule in Serie ist zu gering und die PV- Spannung ist niedrig	Die PV Vmpp-Spannung muss größer als Vbat sein. Wir verweisen auf das vorgeschlagene serielle Verbindungsschema (Tabelle 5).
Aufladen und Standby zirkulieren weiter	Kann bei bewölktem Wetter oder am frühen Morgen und in der Dämmerung auftreten	Normales Phänomen
	Unangemessene Konfiguration von Sonnenkollektoren	Beziehen Sie sich bei ausreichender Leistung auf das vorgeschlagene serielle Verbindungsschema (Tabelle 5).
Der Laderegler ist eingeschaltet und die PV-Spannung ist normal, wird jedoch nicht aufgeladen	Der Laderegler kann die Batteriesystemspannung nicht erkennen (Das "System" im LCD blinkt)	Überprüfen Sie, ob die Batteriespannung im LCD im Bereich der Regler-Systemerkennung liegt
Die Batterie ist im Energiesparmodus oder leert sich	Die Anzahl der Sonnenkollektoren ist zu gering, um genügend Energie zu erzeugen	Erhöhen Sie die Anzahl der Sonnenkollektoren
für längere Zeit	Die Batteriekapazität ist zu gering, um genügend Energie zu speichern	Batteriekapazität erhöhen

Tabelle 8

#### **Technische Daten**

	Serie		40A	50A	60A		
	MPPT Le	eistung	≥99.5%				
	Standby-	Leistung	0.5W~1.2W				
Produkt	Wärmeableitur	ngsmethode		Luftkühlung			
Kategorie		12V System	DC9V~DC15V				
Rategone	Systemerkennung	24V System	DC18V~DC30V				
	Spannungsbereich	36V System	DC32V~DC40V				
		48V System		DC42V~DC60V			
	Max. PV-Eingan (Voc	gsspannung )	DC150V				
Eingabe-	Starten Sie den		I	Batteriespannung + S	3V		
eigenschaften	Schutzpunkt für niedrige Eingangsspannung		Batteriespannung + 2V				
Überspannungsschutz / Wiederherstellungspunkt			DC150V / DC145V				
	PV-Nennleistung	12V System	520W	650W	780W		



		24V System	1040W	1300W	1560W	
		36V System	1560W	1950W	2340W	
	48V System		2080W	2600W	3120W	
	Auswählbare Bat (Standard-Gel-	terietypen Batterie)	Sealed(	SEL), Gel(GEL), Flood defined(USE)	ded(FLD), User-	
Lada	Ladest	rom	40A	50A	60A	
Laue-	Temperaturkor	npensation	-	3mV/°C/2V (Standa	rd)	
charakteristik	Lademe	thode	3-stufig: Schnellladung, alternierende Ladung, gleichmäßige Ladung			
	Genauigke Ausgangsspannu	it der ngsstabilität		±0.2V		
	Lastspa	nnung	Entsp	oricht der Batteriespa	annung	
	Lastnenr	strom		30A		
LAST- Eigenschaften	Laststeuermodus		Ein / Aus-Modus, PV-Spannungsregelungsmodus, Dual-Time-Regelungsmodus, PV + - Zeitregelungsmodus			
Ŭ.	Niederspannungsschutz		10,5 V (Standard), 11 V (Wiederhergestellt), Einstellbar			
	Konfigurations-Modus			PC-Software / APP	/ Laderegler	
Display 8	Display Modus		High-Definition-LCD-Segmentcode- Hintergrundbeleuchtung			
Kommunikation	Kommunikationsmodus		RJ45-Anschluss / RS485 / Unterstützung für PC- Softwareüberwachung / Unterstützung für WiFi-Modul für APP-Cloud-Überwachung / Unterstützung für zentralisierte parallele Überwachung			
	Schutzfu	inktion	Eingang-Ausgang Übergang \ Unterspannungsschutz, Vermeidung von Verpolung, Temperaturschutz, Batterieausfall etc.			
	Betriebstemp Lagertempe	eratur / eratur	-20°C~+50°C / -40°C~+75°C			
Andere	IP (Schu	tzart)	IP67			
Andere	Lärm			≤10dB		
Parameter	Höhe			0~3000m		
	Max. Verbind	ungsgröße		28mm2		
	Nettogewic	nt (kg)	4			
	Bruttogewic	ht (kg)		5		
	Produktgröße	e (mm)	220*290*88			
	Verpackungsgrö	oße (mm)	370*290*180			

Tabelle 9

Stand: März 2020



#### EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hersteller: Manufacturer:	Westech-Solar Energy GmbH
Anschrift: Address:	Robert-Koch-Str. 3a, D-82152 Planegg
Wir, die Firma Weste	ch-Solar Energy GmbH, tragen die alleinige Verantwortung für die Ausstellung

dieser Konformitätserklärung. We, Westech-Solar Energy, issue this declaration of canformity under the sole responsibility.

Gegenstand der Erklärung sind folgende Produkte: Object of the declaration are the following products:

Produkt:	Laderegler iPanda Explorer Outdoor
Product:	Charge Controller iPanda Explorer Outdoor
Bezeichnung:	Laderegler iPanda MPPT Explorer Outdoor 12-48V LCD Touch Display
Product name:	Charge Controller iPanda MPPT Explorer Outdoor 12-48V LCD Touch Display
Seriennummer:	1002-01 fortlaufend, 1007-01 fortlaufend, 1011-01 fortlaufend
Serial number:	1002-01 continuing, 1007-01 continuing, 1011-01 continuing

Diese Produkte erfüllen die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union: Folgende einschlägige harmonisierte Normen wurden zugrunde gelegt: These products are in conformity with the relevant Union harmonization legislation: The following relevant harmonized standards were used:

Richtlinien Directives		Normen Standards
2014/30/EU	EMV-Richtlinie EMC-Directive	EN 55032:2015/AC:2016 EN 61000-3-2:2014
		EN 61000-3-3:2013 EN 55024:2010+A1:2015
2014/35/EU	Niederspannungsrichtlinie Low Voltage Directive	EN 60950- 1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
2011/65/EU 2017/2102	RoHs – Bichtlinie RoHs 2 – Richtlinie	IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015

Planegg, 13.02.2020

Geschäftsführer/ Managing Director Westech-Solar Energy GmbH

Westech-Solar Energy GmbH Robert-Koch-Str. 3a 82152 Planegg Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 8954770 Telefax: +49 (0) 89 8954771 Mail: info@westech-energy.com Web: www,westech-energy.com

GF: Werner Charvat

HRB: 209385

USt-IO-Nr: DE293190561 Oberbank IBAN: DE02701207001041045749 BIC: OBKLDEMX

SteuerNr: 143/192/21213



A RELIABLE TESTING FOR TRUST

### **Certificate of Compliance**

Certificate NO. :	BSTXD200313695401SC		
Applicant :	<ul> <li>SHENZHEN I-PANDA NEW ENERGY TECHNOLOGY &amp; SCIENCE</li> <li>CO., LTD.</li> <li>Block H, Juyin Technology Industrial Park, NO.1 Ganli Rd, Buji Str., Longgang district, Shenzhen, Guangdong, China</li> </ul>		
Manufacturer :	SHENZHEN I-PANDA NEW ENERGY TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD. Block H, Juyin Technology Industrial Park, NO.1 Ganli Rd, Buji Str., Longgang district , Shenzhen, Guangdong, China		
Product Name :	MPPT SOLAR CHARGE CONTROLLER		
Main Test Model :	Explorer-60A		
Additional Model :	Explorer-50A		
Test Standard :	EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013		
As shown in the Test Report No.	BSTXD200313695401SR		

The EUT described above has been tested by us with the listed standards. The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.





**Christina** Deng

Manager Mar. 24, 2020

#### BST Testing(Shenzhen)Co., Ltd

Add: No. 7, New Era Industrial Zone, Guantian, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China Certificate Search: http://www.bst-lab.com, Tel: 400-882-9628, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com



#### Westech-Solar Energy GmbH

Robert-Koch-Str. 3a

82152 Planegg

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89-89545770

Fax: +49 (0) 89-89545771

E-Mail: info@westech-energy.com